

AVSea cuidadoso al manipular las columnas de color Endura-Stone™, ya que el aceite y grasa de las manos podrían quedar marcados en la textura natural. Si es necesario, limpie la columna con acetona y una tela sin pelusas.

1. Mida la altura exacta entre el piso y el techo usando un peso, para mayor precisión.
2. Corte la parte de abajo de la columna cuanto sea necesario para adquirir la altura tomada en el paso anterior. Use una hoja de cortar abrasiva. **PRECAUCIÓN:** El peso debe distribuirse de manera pareja y completa sobre la superficie superior e inferior de la columna para lograr el mayor soporte de peso posible. Use una lima para nivelar si es necesario.
ATENCIÓN: La columna pasa por la BASE y no por el capitel. Todos los ajustes de altura deben ser hechos desde la parte inferior de la columna (eje). Incluya el capitel instalado en la altura total.
3. Deslice una la base de una pieza por sobre el eje de la columna (ver figura 1). Si la columna es instalada en un lugar en donde podría acumular agua o desechos, la parte superior en inferior de la columna deben ser cubiertas para evitar esta acumulación. Utilice metal, cobre, aluminio, u otro material similar para cubrir estas áreas. El cobertor debe ser levemente más largo que el capitel, y doble los extremos hacia abajo del capitel después del paso 4. El interior de la columna no debe ser rellenado con ningún material en ningún momento.
4. Si la instalación requiere algún método para asegurar la columna en su lugar antes de aplicarle peso, utilice el kit de instalación Endura-Stone™ (ver figura 2).
ATENCIÓN: Procure perforar orificios para pernos de ajuste (no tornillos), y aprietalos solo lo necesario.
5. Aplique adhesivo estándar de construcción a la superficie inferior de la base; posteriormente, ubique la columna semi-ensamblada y la base en posición. Aplique adhesivo de construcción a la parte superior del eje de la columna y la superficie superior del capitel. Coloque el capitel sobre la columna. Aplique adhesivo al cobertor, si esta en uso, y posícionelo sobre el capitel. Alinee el capitel y cobertor, y baje el peso sobre el capitel/columna para dejarlo en la posición definitiva. Alinee la parte cuadrada de la base con el capitel y presione hacia abajo hasta asegurarla firmemente.
6. Selle los espacios o aperturas que hayan quedado entre la columna , capitel, y base si lo desea.
7. Las columnas vienen con el finalizado de fabrica y no necesitan más ajustes o preparación.

